

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCALINO CLORATTIVO NON SCHIUMOGENO.

Specificatamente consigliato per la pulizia e l'igiene di pavimenti, pareti e superfici dure, nel settore ospedaliero e nelle case di cura.

CLORO ATTIVO 6% (60.000 ppm)

ATTIVITA' BATTERICIDA, LEVITICIDA, VIRUCIDA



- PER DIACTIVE HOSPITAL DIANOS HA PRESENTATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 528/2012 (BPR) IL DOSSIER PER I PRODOTTI BIOCIDI A BASE DI SODIO IPOCLORITO.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Indicato per l'applicazione manuale o meccanica.

Diluire 73 ml di prodotto per litro d'acqua, caricare il serbatoio dell'attrezzatura e iniziare la spruzzazione bagnando in modo omogeneo la superficie. Passare con panno pulito, insistendo sulle aree molto ruvide. Lasciare agire per 5 minuti. Effettuare un buon risciacquo al termine.

Come virucida: preparare una soluzione all'1%. Seguire la stessa modalità applicativa lasciando agire per 60 minuti.

APPLICAZIONE MEDIANTE SPRAY A BASSA PRESSIONE

Diluire 73 ml di prodotto per litro d'acqua, caricare il serbatoio dell'attrezzatura e iniziare la spruzzazione bagnando in modo omogeneo la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Effettuare un buon risciacquo al termine.

Come virucida: preparare una soluzione all'1%. Seguire la stessa modalità applicativa, lasciando agire per 60 minuti.

APPLICAZIONE MEDIANTE IMMERSIONE/AMMOLLO

Diluire 2 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 15 minuti per ottenere un'azione battericida.

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net www.dianos.net



Diluire 15 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 15 minuti per ottenere un'azione fungicida.

Diluire 8 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 60 minuti per ottenere un'azione virucida.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

□ ASPETTO	liquido, limpido
□ COLORE/ODORE	paglierino, cloro
□ pH stq	13,00 +/- 0,5
□ PESO SPECIFICO, g/ml	1,15 +/- 0,005
□ BIODEGRADABILITA'	conforme al Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Non utilizzare su alluminio, zinco o ferro grezzo.

Conservare nel recipiente originale etichettato, in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net www.dianos.net